

Manuel Coffre pour Hôtel Saga HL



Vous pouvez entrer dans le mode programmation pour remettre le code. Pour utiliser et programmer le coffre, nous vous conseillons de lire et suivre ces instructions.

Points Importants

Si vous ne voulez pas modifier l'actuelle installation, vous avez uniquement besoin de saisir le même code numérique ou appuyer sur la touche diez pour accéder à l'écran suivant.

Une fois l'installation modifiée, appuyez sur la touche diez pour quitter la programmation en enregistrant les données.

Position porte Ouverte

(Le code initial est 1234 et le code maître initial est 000000)

Appuyez sur **, il est indiqué « PROG »

Saisir le code 751019 5 secondes après que l'intitulé PROG disparaisse.

Maintenant, nous entrons dans le mode programmation (Saisir Diez sur le clavier une nouvelle fois, nous entrons dans le 2ème écran.) Programme / 1er écran 141301

Les Options :

- 1) Les codes qui apparaissent à l'écran Appuyez sur 0 : Le code personnel n'apparaîtra pas à l'écran. En effet, il apparaîtra à l'écran « ----- » à la place du code pour ouvrir la porte.

Appuyez sur 1 : Le code personnel apparaîtra à chaque fois (Paramètre par défaut)

Fonction Raccourci Clavier :

Si le paramètre choisi est 0, appuyez sur 9 et diez, Ensuite saisissez le code, Le code s'affiche à l'écran.

Si le paramètre choisi est 1, appuyez sur : 0 et diez. Il est écrit à l'écran HIDE (caché). Ensuite saisissez votre code. Il sera noté à l'écran « ----- » à la place du code.

Il est à noter que la fonction raccourci clavier ne prend effet que sur l'opération en cours, ce qui signifie déclencher « caché/hidden ou afficher/display » pour le code n'est que provisoire.

2) Nombre de combinaison de codes

Appuyez sur 3 : pour programmer 3 codes
Appuyez sur 4 : pour programmer 4 codes (paramètre par défaut)
Appuyez sur 5 : pour programmer 5 codes
Appuyez sur 6 : pour programmer 6 codes
Appuyez sur 7 : pour programmer 3-6 codes

3) Clavier verrouillé après 4 codes faux consécutifs

Appuyez sur 0 : pour 1 verrouillage automatique de 0 minutes
Appuyez sur 1 : pour 1 verrouillage automatique de 15 minutes (paramètre par défaut)

4) Code Maître

Appuyez sur 2 : Le code maître n'est pas utilisé
Appuyez sur 3 : le code maître est en utilisation (paramètre par défaut)

Manuel Coffre pour Hôtel Saga HL



Comment réinitialiser le Code Maitre ?

Points importants :

1- vous pouvez seulement installer le code maitre quand vous sélectionnez le chiffre 3 Ce qui signifie que le code maitre est en utilisation.

2- le code maitre d'origine du produit fourni est « ----- ». Le code maitre peut être programmé par 6 codes. Ne pas mettre le code maitre suivant 751019

Position de la porte : ouverte

1- appuyez sur les touches **. Sur l'écran sera noté PROG Ensuite entrez le code d'origine et il est maintenant affiché NEW

2- saisir dans les 6 codes en combinaison que vous désirez 5 secondes après que le mot « NEW »(nouveau) disparaisse.

3- Il apparait maintenant « AGAIN » (encore) Ensuite, saisissez à nouveau le nouveau code Maitre 5 secondes après que le mot « AGAIN » disparaisse.

4- Il s'affiche à présent « DONE » (fait) Le nouveau code maitre a donc été installé avec succès.

Mode hôtel : convient spécialement pour l'utilisation dans les hôtels Appuyez sur 1 : l'utilisateur saisit son code et appuie sur LOCK diez pour fermer la porte Un nouveau code peut alors être installé à chaque fois que la porte est ouverte (paramètre par défaut) Il est à noter que **68 diez ne fonctionne pas sous le mode hôtel

Appuyer sur « LOCK » (verrouiller) diez et vous passez à l'écran suivant pour la programmation. Le deuxième et troisième écran affiche la date et l'horaire.

Par exemple :

Le 2ème écran : DATE (jour) : DD/MM/YY (mois/jour/année) (soit /MM/JJ/AA)

071503 c'est-à-dire le 15 juillet 2003

Le 3ème écran : TIME (heure) : HH/MM/SS (heure/ minute/ seconde)

142536 c'est-à-dire 14h 25min et 36 sec

Pour réinitialiser/remettre à zéro la date et l'heure

Appuyez sur **

Il s'affiche PROG

Entrer dans la programmation du code 751019 5 secondes après que PROG disparaisse

Appuyez sur LOCK diez pour enregistrer et sauver l'installation avant de quitter le mode programmation.

5) Enregistrement de l'Ouverture et de la Fermeture

Appuyez sur 0 : conserver l'enregistrement de l'ouverture (paramètre par défaut)

Appuyez sur 1 : conserver l'enregistrement de l'ouverture et de la fermeture

6) Opération sur le mode d'Installation

Mode Personnel (c'est-à-dire mode Privé, confidentiel) : approprié pour l'usage privé Appuyez sur 0 : l'utilisateur saisit son code et appuie sur « LOCK » diez pour fermer la porte La mémoire du coffre se souviendra du dernier code.

Position de la porte : OPEN/ouverte

Appuyez sur : ** 68 diez

Sur l'écran apparait NEW (nouveau)

Vous devez installer le nouveau code

Et appuyez sur diez pour fermer la porte sous le mode personnel

Vous devez aussi appuyer sur le bouton sur le côté gauche du clavier

Sur l'écran apparait alors « SECURE » (sécurisé) et « GOOD » (bon)

Ensuite, vous pouvez saisir le nouveau code personnel et appuyer sur diez pour sauver votre opération.