

# Handleiding RVS Keysafe 179 E



## De kluis voor het eerst openen

Bij aflevering zijn de volgende codes ingesteld:

Mastercode: 11335577

Gebruikerscode: 2244

Voer een geldige cijfercode in via het toetsenveld van de safe. Na geslaagde invoer licht het blauwe led op en maakt het elektronische slot een zoemend geluid.

Om te openen moet daarna de schakelaar met het Masunt-logo rechtsom worden gedraaid. Na drie seconden wordt het mechanisme weer automatisch vergrendeld. Om te openen moet de code dan opnieuw worden ingevoerd.

Als u drie keer achter elkaar een verkeerde code heeft ingevoerd, wordt het toetsenveld tien seconden lang geblokkeerd. Om de safe weer te vergrendelen sluit u de deur en zet u de schakelaar weer in de verticale positie.

**BELANGRIJKE OPMERKING:** Voor montage moeten master- en gebruikerscode worden gewijzigd!

## De codes: Basisfuncties

### **Mastercode**

De mastercode bestaat uit acht cijfers.

Met de mastercode kan:

- het slot worden geopend
- de mastercode worden gewijzigd
- de gebruikerscode worden gewijzigd en gewist

### **Gebruikerscode**

De gebruikerscode bestaat uit vier cijfers.

Met de gebruikerscode kan:

- het slot worden geopend
- de gebruikerscode worden gewijzigd

## Bedieningshandleiding

Opmerking: Het toetsenveld van het slot bestaat uit tien cijfertoetsen en een #-toets. In vergrendelde stand is de #-toets onder het handvat verborgen. Voor de bediening van de #-toets moet het slot van de safe worden geopend.

- Blauwe led = code geaccepteerd
- Rode led = code niet geaccepteerd

### **Commando's met de mastercode:**

#### **Mastercode wijzigen**

#mastercode • 01 • nieuwe mastercode • nieuwe mastercode ••

Voorbeeld: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678••

Resultaat: De mastercode is gewijzigd in 12345678.

#### **Gebruikerscode wijzigen**

#mastercode • 02 • gebruikerscode ••

Voorbeeld: #11335577 • 02 • 9999 ••

Resultaat: De nieuwe gebruikerscode is 9999.

#### **Gebruikerscode wissen**

#mastercode • 03 ••

Voorbeeld: #11335577 • 03 ••

Resultaat: Gebruikerscode gewist.

### **Commando's met de mastercode:**

#### **Gebruikerscode wijzigen**

#gebruikerscode • nieuwe gebruikerscode • nieuwe gebruikerscode ••

Voorbeeld: #2244 • 6688 • 6688 ••

Resultaat: De nieuwe gebruikerscode is 6688.

## Batterijen

### Batterijduur

Doorgaans gaat een batterij meer dan 15.000 sluitcycli mee. Voor gebruik buitenshuis bevelen wij moderne, krachtige lithiumbatterijen aan (bijv. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

### Batterijstand controleren

#mastercode ● 09 ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 09 ● ●

Resultaat: Beide leds (● rood en ● blauw) knipperen om de batterijstand aan te geven.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| meer dan 80% geladen   | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| tussen 50%-80% geladen | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| tussen 20%-50% geladen | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| minder dan 20% geladen | ● ● ● ● ● ● ● ● |

### Zwakke batterij

Als de batterij bijna leeg is, knippert de rode led drie maal voordat de blauwe led oplicht en de code wordt geaccepteerd. De batterijen moeten dan worden vervangen. Met een zwakke batterij functioneert het slot nog ca. 100 maal.

### Overbruggen van een lege of defecte batterij

Het slot is zo ontworpen dat bij volledig lege batterijen een 9V blokbatterij tegen de contactpolen rond de rode en blauwe leds kan worden gehouden, om zo het slot van externe stroom te voorzien. Het slot kan vervolgens worden geopend om de batterijen te vervangen. De procedure is als volgt:

- Houd de contacten van het 9V blok tegen de rode en blauwe leds van het slot (pluspool tegen het contact van de rode led en minpool tegen het contact van de blauwe led).
- Mastercode invoeren.
- De motor trekt de vergedelingspennen terug en het slot kan worden geopend.

### Batterijen vervangen

Schroef de kruisschroef en de 13-moer aan de achterkant van het slot los. Schroef daarna de 19-moer achter de 13-moer los. U kunt nu het slot van de deur nemen zodat u toegang tot het batterijcompartiment verkrijgt. Vervang hier de batterijen.

Monteer het geheel na de vervanging van de batterij in omgekeerde volgorde. Let daarbij op de juiste zitting van de rubberen afdichting rond het slot.

## Slot naar fabrieksinstellingen terugzetten (reset)

### Variant 1 (mastercode bekend)

#mastercode ● 88 ● mastercode ●

Voorbeeld: #11335577 ● 88 ● 11335577 ●

Resultaat: Het slot is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

### Variant 2 (mastercode onbekend; safe moet echter geopend zijn)

Verwijder een van beide batterijen. (Om bij het batterijcompartiment te komen lees rubriek 'Batterijen vervangen'.)

Houd toets 1 ingedrukt en plaats de weggenomen batterij weer terug; de blauwe led knippert twee maal; laat toets 1 weer los.

Druk binnen 3 seconden drie maal op de toets 1. Het blauwe led knippert twee maal. Het slot is nu teruggezet naar de fabrieksinstelling.

Alle opgeslagen informatie is gewist.